マルチトローリーワーカー 6.0

組み立てと使用方法について

Mu ti Tro ley

Smart · Simple · Safe



内容物

- ① ボルト付フレーム 1個
- ② 自在キャスター(ブレーキ付き) 4個
- ③ サポートポール(固定式) 42cm 2本
- 4 サポートポール(可動式)56cm 2本
- 5 サポートポール(可動式)76cm 2本
- ⑥ サポートポール(可動式)固定用 ハンドル 4個
- ⑦ ハンドル取付ブラケット 4個



組み立て

ます。

次の手順通りに組み立ててください。



マニュアルは今後のために大切に保管ください。

SMART • SIMPLE • SAFE

使用方法

使用前に、ホイール、サポートポール(固定式)、サポートポール(可動式)が正しく取り付けられているか確認してください。安全に使用するには、以下の点にご注意ください。











マルチトローリー ワーカー 6.0

仕様

長さ: 780 mm 幅: 520 mm 耐荷重: 250kg

サポートポール(可動式): 760 mm and 560 mm

サポートポール(固定式): 420 mm

重量: 16 kg



マルチトローリー ワーカー 6.0

使用例

	サポートポール (固定式)42cm ※付属品	サポートポール (可動式)56cm ※付属品	サポートポール (可動式)76cm ※付属品				
ビジネスデスク	✓		/				
参考寸法: 100cm(W) x 70cm(L) x 70cm(H)							
テーブル	√		/				
参考寸法:150cm(W) x 90cm(L) x 70cm(H)							
会議室テーブル(小)	✓		/				
参考寸法:180cm(W) x 90cm(L) x 70cm(H)							
ベッド(シングルベッド)	√		/				
参考寸法:200cm(W) x 100cm(L) x 70cm(H)							
ソファ(2.5人掛け)	√	/					
参考寸法:180cm(W) x 75cm(L) x 73cm(H)							
ホワイトボード(小)	✓		/				
参考寸法:120cm(W) x 180cm(L) x 57cm(H)							





















お問い合わせ先:

株式会社カナツー

東日本営業所

〒101-0021

東京都千代田区外神田1-6-1

Tel:03-3257-0959 Fax:03-3251-3151

西日本営業所

〒530-0047

大阪府大阪市北区西天満3丁目6番35号

エフベースブルーノ5階

Tel:06-6316-0121 Fax:06-6316-0113





マルチトローリーワーカー 6.0

その他活用法

下記オプション品のサポートポールをご購入いただければ、さらに運搬の幅が広がります!

ト記オンションロッケイ	· 17 70	ところが	いる、ころに定派	(O) HE 15 1		
		サポートポール (固定式) 42 cm ※付属品	サポートポール (可動式) 56 cr ※付属品			
会議室テーブル(大)		✓		✓		
:	参考寸法:2	240cm(W) x 90cm	n(L) x 70cm(H)			
キングサイズベッド		✓		√		
Ę	参考寸法:2	200cm(W) x 180cr	m(L) x 70cm(H)		
ホワイトボード(大)		✓		✓		
参考寸法:180cm(W) x 184cm(L) x 60cm(H)						
ドア			/ *	✓		
	参考寸法:	190cm(W) x 85cm	n(L) x 20cm(H)			
パネル			/ *	✓		
.	参考寸法:1	141cm(W) x 100c	m(L) x 1cm(H))		
折りたたみテーブル			/ *	✓		
	参考寸法:	90cm(W) x 60cm	ı(L) x 53cm(H)			
* サポートポール(固定式)(426	cm)を交換					
4						
4						
•						
Mu ti Tro	ey	お問い合わせた 株式会社カナ 東日本営業所 〒101-0021 東京都千代田区 Ta:03-3257-0959	-ツー 外神田1-6-1	西日本営業所 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3丁目6番 エフベースブルーノ5階 Tel:06-6316-0121 Fax:06-6316-0113		

